



## TABLE TOP SLIM

Kätevään Table Top -pistokelistaan on saatavana erilaisia värejä ja liitännävaihtoehtoja.

Virtajohto: 3 m.

Verkko-, USB-, VGA-, HDMI- ja äänikaapelit: 0,2 m.

### PRESCRIBED TEXT

#### TABLE TOP SLIM

Outlet for mounting in tables or furniture.

Power outlets:

2 ext (hole pattern 160x62 mm)

1 ext, 2 USB charge (hole pattern 160x62 mm)

3 ext (hole pattern 230x62 mm)

2 ext, 2 net, 1 USB data, 1 VGA, 1 HDMI, 1 audio (hole pattern 270x62 mm)

1 ext, 1 USB A, 1 USB C charge (hole pattern 160x62 mm)

For updated information, see <https://www.gotessons.com/en/products/electrical-accessories/table-top>

GÖTESSONS

+46 (0)321-687700 INFO@GOTESSONS.SE GOTESSONS.SE

TAVAROIDEN						
ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	Väri	L:	S:	L:	
691226	Table Top Slim, 1 pistoke. 2 USB periä	hopea	75	47.2	177	
691226-1	Table Top Slim, 1 pistoke. 2 USB periä	valkoinen	75	47.2	177	
691226-2	Table Top Slim, 1 pistoke. 2 USB periä	musta	75	47.2	177	
691226-4	Table Top Slim, 1 pistoke. 2 USB periä	kupari	75	47.2	177	
691227	Table Top Slim, 3 sähköpistoketta	hopea	75	47.2	247	
691227-1	Table Top Slim, 3 sähköpistoketta	valkoinen	75	47.2	247	
691227-2	Table Top Slim, 3 sähköpistoketta	musta	75	47.2	247	
691227-4	Table Top Slim, 3 sähköpistoketta	kupari	75	47.2	247	
691228	Table Top Slim, 2 sähkö, 2 verkko, USB data, VGA, HDMI, ääni	hopea	75	47.2	285	
691228-1	Table Top Slim, 2 sähkö, 2 verkko, USB data, VGA, HDMI, ääni	valkoinen	75	47.2	285	
691228-2	Table Top Slim, 2 sähkö, 2 verkko, USB data, VGA, HDMI, ääni	musta	75	47.2	285	
691228-4	Table Top Slim, 2 sähkö, 2 verkko, USB data, VGA, HDMI, ääni	kupari	75	47.2	285	
691229	Table Top Slim, 2 sähköpistoketta	hopea	75	47.2	177	
691229-1	Table Top Slim, 2 sähköpistoketta	valkoinen	75	47.2	177	
691229-2	Table Top Slim, 2 sähköpistoketta	musta	75	47.2	177	
691229-4	Table Top Slim, 2 sähköpistoketta	kupari	75	47.2	177	
691230	Table Top Slim, 1 sähkö, 1 USB A, 1 USB C latas	hopea	75	49	177	
691230-1	Table Top Slim, 1 sähkö, 1 USB A, 1 USB C latas	valkoinen	75	49	177	
691230-2	Table Top Slim, 1 sähkö, 1 USB A, 1 USB C latas	musta	75	49	177	
691230-4	Table Top Slim, 1 sähkö, 1 USB A, 1 USB C latas	kupari	75	49	177	