



CROCHET MURAL POUR TAPIS

Crochet en tôle pour accrocher le tapis lorsqu'il n'est pas utilisé.

PRESCRIBED TEXT

CROCHET MURAL POUR TAPIS

Crochet à fixer au mur.

Couleur : argent, blanc, noir.

Pour consulter les informations mises à jour, rendez-vous sur : <https://www.gotessons.com/en/products/ergonomic-products-fi>

PRODUITS					
ART. NO	SIZE / DESCRIPTION	Couleur	L:	H:	P:
671076-1	Crochet mural pour tapis	blanc	40	55	41
671076-2	Crochet mural pour tapis	noir	40	55	41
671076-3	Crochet mural pour tapis	argent	40	55	41